

Brugervejledning til 303 Fabric Cleaner

Produkt beskrivelse

Koncentreret stofrens

Bruges til:

Til stoffer indendørs og udendørs, tæpper, betræk samt markiser. Fjerner sikkert vanskelige pletter, snavs, fedt, kaffe, frugtsaft, vin samt mærker fra kæledyr.

Ikke-toksisk og er biologisk nedbrydeligt. Opbevares og anvendes over frysepunktet.

Til markiser, sejldug, møbler, havemøbler, bilkalecher, sædebetræk i bilen, tæpper, parasoller, telte, tøj.

Dette produkt kan anvendes på alle vandfaste materialer.

Biologisk nedbrydeligt - ikke-toksisk – ikke brændbart

Information om produktet:

303 FABRIC CLEANER (FC). Nyeste rengøringsteknologi fjerner sikkert vanskelige pletter: Snavs, olie, fedt, kaffe, te, blæk, frugtsaft, vin og mærker fra kæledyr. 303 Fabric Cleaner kan anvendes ufortyndet eller fortyndet med vand på alle vandfaste tekstiler, herunder tøj, acrylstoffer samt gardiner. Ikke egnet til silke eller stoffer, der skal sendes til rensning.

FJERNELSE AF PLETTER/MÆRKER: Anvendes ufortyndet eller i en fortynding med vand på op til 30 – 1. Sprayes på pletten, indtil den er våd. Gnid på pletten med en halvblød børste eller våd klud. Tør pletten og overskydende stofrens af med en fugtig klud, som skylles i rent vand efter behov. Lad stoffet tørre.

GENEREL RENGØRING: Tilsæt 100 ml eller mere til 4 liter varmt vand. Anvendes med en børste, klud eller en sprayflaske. Tørres efter med en fugtig klud som beskrevet ovenfor eller skyl grundigt med vand. Lad tørre.

MASKINEL RENGØRING: Til professionelt rengøringsudstyr, tilsættes 0,12 til 0,36 liter 303 Fabric Cleaner til 3,8 liter varmt vand.

UDENDØRS STOFFER: Skyl stoffet med vand. Anvend 100 ml eller mere 303 Fabric Cleaner til 4 liter varmt vand (ca. 40). Sprayes eller børstes på.

Lad det trænge ind. Gnid på stoffet og skyl grundigt. Til mere snavsede stoffer skal produktet have længere tid til at trænge ind og der skal bruges mere tid på indgnidningen. Gentag, om nødvendigt. Fjernelse af mug fra Dickson®- og Sunbrella®-stoffer: Tilsæt 100 ml blegemiddel uden chlor til rengøringsopløsningen og væd stoffet i det i ca. 20 minutter. Gnid på stoffet og skyl grundigt. Lad det tørre.

BESKYTTELSE AF STOFFER: Efter rengøringen, beskyttes stofferne med 303 High Tech Fabric Guard™ - Det bedste produkt til at genoprette vandbestandigheden og til at beskytte mod snavs og pletter. Anbefalet af og til Dickson®- og Sunbrella®-stoffer.

Forsigtig: Overdreven iblødlæggelse i blegemiddel kan nedbryde sytrådene. Til mug og specielle rengøringsproblemer på andre stoffer, kontaktes fabrikanten af stoffet.

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. OPBEVARES OG ANVENDES OVER FRYSEPUNKTET.

Alle 303-produkter er garanteret, når anvendt som anvist. Fabrikantens ansvar er begrænset til erstatning af produktet eller refundering ved købsbevis og returnering af den del af produktet, der ikke er blevet brugt.

Dickson® er et registreret varemærke, der tilhører Dickson Constant

Sunbrella® er et registreret varemærke, der tilhører Glen Raven, Inc.